

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Bruksmixer på stativ, flyttbar, eldriven

- ▶ Raimondi Iperbet

Stopp/Nödstopp

- ▶ Information saknas

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Blandarbehållare, mixerverktyg och stativ: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslutningskablar: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsanordningar: oskadade och riktigt monterade.

Ej Granskad



Buller

Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Information saknas

Start

- ▶ Information saknas

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all syn/inspektion.
- ▶ Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddsanordningar ska vara stängda så länge arbete pågår.
- ▶ Motorn ska vara igång när blandaren fylls och töms.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Lyft inte maskinen ensam.
- ▶ Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.

Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca Information saknas
- ▶ Arbetstid gräns: ca Information saknas
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drift: Information saknas
- ▶ Max arbetskapacitet: Information saknas l
- ▶ Vikt: Information saknas kg
- ▶ Effekt: Information saknas W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Swedish Rental

BRUKSANVISNING Mixer 40 nr 6207

Maskin för att effektivt blanda kakelmix, murbruk, fogbruk etc.



INNEHÅLL

1. Säkerhetsföreskrifter
2. Tekniska specifikationer
3. Användning av maskinen:
Innan maskinen tas i bruk
Handhavande
Blanda så här
4. Inställningar:
Byte/justering av mixerverktyg
5. Service
8. Vid skrotning
9. Driftstörningar

HYRES-MASKINER
ÖRNSKÖLD SVIK

TRÄDGÅRDSGATAN 1

0660-70380

Medlem av
HYREX
KEDJAN

VIKTIGT!

Läs hela bruksanvisningen noga innan maskinen tas i bruk. Om instruktionerna följs kan olyckor undvikas, maskinens livslängd förlängas och arbetsresultatet blir bättre. Alla hänvisningar till sidor och figurer i texten hänvisar till originalbroschyren som följer med maskinen.

1. Observera följande säkerhetsföreskrifter

- Undvik att inandas pulverdamm, om nödvändigt använd filtermask.
- Läs alltid blandningsinstruktionerna på förpackningen.
- Använd inte löst sittande kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar.
- Stoppa inte ner händerna i den roterande baljan.
- Använd alltid hörselskydd.
- Arbeta helst i skor med gummisula.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst.
- Dra alltid ur eluttaget före all form av rengöring och justering.
- Reparation eller byte av skadade delar får endast göras av utbildad tekniker.
- Maskinen får inte utsättas för regn.
- Innan maskinen ansluts till elnätet, försäkra dig om att nätspänningen är den samma som är angivet på maskinen, 230V.

2. Tekniska specifikationer

Motor: 230V, 55 v/min

Mått: 550 X 450 X H 780 mm

Vikt: 32kg

Baljan rymmer: 40l

3. Användande av maskinen

Innan maskinen används

Innan maskinen används, se efter så att inga delar är skadade, byt om nödvändigt. Använd endast originaldelar. För att uppnå bästa arbetsresultat och säkerhet, se till att maskinen är väl rengjord och smord. Rulla ut kabeln och kontrollera att den inte har några skador.

Handhavande

När sladden skall rullas upp efter avslutat arbete, linda upp den i en stor linda utan knutar och skarpa veck. Rulla upp sladden helt för att undvika skador. Lyft eller dra aldrig maskinen i sladden. Flytta heller aldrig maskinen med elsladden ansluten. Skydda baljhållaren mot stötar och skador. Kontrollera att stickkontakten är i OFF-läge innan stickkontakten ansluts. Anslut till ett jordat 1-fas uttag, 230 V.

Blanda så här

Vik ner blandningsverktyget i arbetsposition.

Fyll i rätt mängd vätska, följ instruktionerna på förpackningen.

Lägg pulversäcken på den tandade kanten på blandaren.

Låt pulvret rinna ner i baljan.

Blanda 5–10 minuter, beroende på material.

Kontrollera blandningen och fyll om nödvändigt på med mer vätska eller pulver.

När blandningen är klar, lyft verktyget och vicka bakåt till "viloläge".

Lämna aldrig maskinen med verktyget nere i blandningen när maskinen är avstängd.

Om blandningen torkat, fyll på lite vätska och sänk gradvis ner verktyget i baljan.

Höj och sänk verktyget med hjälp av handtaget till dess att det lossnar.

4. Inställningar

Byte och justering av mixerverktyg

Lossa skruvarna A och avlägsna den gamla mixern. Montera den nya mixern så att verktyget stryker kanten på baljan och skruva åt med skruv A.

Genom att justera med skruvarna C kan verktygets vinkel mot baljans botten regleras. Verktyget skall stryka i botten på baljan.

Renskrappingsblecket D skall justeras så att det skrapar av kanten på baljan.

5. Service

Kontrollera att strömmen är bruten och sladden urdragen innan någon service påbörjas. Rengör maskinen vid behov med en fuktig svamp/trasa. Använd aldrig högtryckstvätt! Lagra maskinen på en torr plats.

6. Vid skrotning skall alla delar lämnas till återvinning.

7. Driftstörningar

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen fungerar inte:	Kontakten är felaktigt Intryckt i uttaget.	Tryck in kontakten i uttaget.
	Kabeln är skadad. Ingen ström till maskinen	Montera ny kabel. Kontrollera att uttaget har 230V.
	Överbelastningsskyddet är trasigt.	Byt skyddet.
	Motorn fungerar inte.	Kontakta en aukto-

		riserad elektriker.
Maskinen blandar inte:	Verktyget är felmonterat	Montera verktyget enligt bruksanvisn.
	Baljan och hållaren är deformerade.	Byt de deformerade delarna.
Maskinen startar långsamt:	Blandningen är för tjock.	Sänk verktyget långsamt ner i baljan.
		Avlägsna en del av blandningen eller tillsätt vätska.
	Motorn får inte ström enligt typskylten	Kontrollera stickkontakt och kabel.
	Startkondensatorn är skadad.	Byt kondensatorn hos en auktoriserad elektriker.
Maskinen stannar:	Överhettningsskyddet är utlöst.	Vänta tills motorn kallnat.

LYCKA TILL MED ARBETET!

Om denna bruksanvisning inte är tillräcklig, läs igenom den kompletta versionen som finns med maskinen vid leverans eller kontakta KGC. KGC tel 08-18 48 48, fax 08-18 22 55.

Garanti

Sex månaders garanti efter leveransdagen, se följesedel eller faktura.

Fel uppkomna av onormal användning, överbelastning och felaktig användning omfattas inte av garantin. Maskinen skall efter överrensommelse skickas med alla tillbehör och betald frakt till en av Kgc auktoriserad återförsäljare.

Mixer 40 är tillverkad i överrensstämmelse med Maskinrådets direktiv av den 14 juni 1989 och enligt följande EU-direktiv:

89/392, 91/396, 93/44, 86/594, 76/889, 82/449.

Maskinen är även tillverkad enligt följande harmoniserade standarder:

EN 60355-1, EN50144, EN 50014.